

## Радиопередатчик серии Keytis NS

Совместим со всеми радиоприемниками RTS



Keytis<sup>NS</sup> 2




Keytis<sup>NS</sup> 4

### Порядок программирования радиопередатчика Keytis NS 2(4)RTS

*Приемник должен быть в стадии программирования.*

1. Удалите индивидуальный зажим.
2. С помощью отвертки замыкаются контакты в группе « prog » расположенной в задней части дистанционного управления (под зажимом). Светодиод мигает.
3. Нажмите на кнопку, которую Вы хотите запрограммировать.

**Вы имеете максимум 10 секунд между 2-м и 3-м шагом**



кнопка « prog »  
на Keytis<sup>NS</sup> 2(4)RTS

